



Boutons, fenêtres d'indicateurs et accessoires de plastique

Nettoyage régulier	Important : Les produits de nettoyage utilisés <u>ne doivent pas contenir</u> : - du chlore ou de l'acide chlorhydrique (par exemple de l'eau de javel) - des abrasifs - des cires, des huiles, ou des produits formant une pellicule sur la surface - des solvants (acétone, méthanol, toluène) - de l'ammoniaque <u>Utiliser</u> des produits de nettoyage au PH neutre. Des nettoyeurs tout usage contenant de l'alcool éthylique, de l'alcool isopropylique ou de l'éthylène glycol, ainsi que des savons à vaisselle conviennent. <u>Ne pas utiliser</u> de brosse, d'outils ou de tampon à récurer métalliques. 1) Nettoyer une première fois les composantes avec un chiffon doux et propre de type microfibre, humidifié avec de l'eau chaude (mais non bouillante). 2) <u>Diluer</u> le produit nettoyant dans de l'eau chaude. 3) Nettoyer avec un chiffon doux, mouillé avec le nettoyant dilué. Effectuer des mouvements linéaires uniquement dans le sens du grain pour les boutons ayant un fini satiné. 4) <u>Rincer</u> à l'aide d'un chiffon propre et doux, humidifié avec de l'eau chaude propre
Autres conseils	Tester tout nouveau produit de nettoyage sur un endroit dissimulé ou sur un échantillon de matériel avant de l'utiliser. Effectuer le nettoyage régulièrement. Certaines taches de graisses, de colle ou de peinture peuvent être retirées avec d'alcool éthylique ou d'alcool isopropylique. Toujours rincer les surfaces à l'aide d'un chiffon imbibé d'eau chaude.

Plaque métal laqué

Nettoyage régulier	Important : <u>Ne pas utiliser:</u> - de solvants - des nettoyeurs fortement concentrés - des produits contenant des abrasifs - de brosse ou de tampon à récurer métalliques 1) Utiliser un chiffon doux propre de type microfibre, humidifié avec de l'eau claire 2) Assécher avec un chiffon propre et sec de type microfibre, toujours dans le sens du grain
Autres conseils	Si des taches résistent au nettoyage régulier, utiliser un détergent doux (par exemple du détergent à vaisselle) dilué dans l'eau tiède. Assécher. Toujours tester les produits de nettoyage sur des parties dissimulées ou sur des échantillons d'abord. Éviter de nettoyer ou frotter excessivement.

Plaque acier inoxydable, non laquée

Nettoyage régulier	Important : Les produits de nettoyage utilisés <u>ne doivent pas contenir</u> : - du chlore ou de l'acide chlorhydrique (par exemple de l'eau de javel) - des abrasifs (Voir conseil plus bas) - des cires, des huiles, ou des produits formant une pellicule sur la surface - des solvants <u>Ne pas utiliser</u> de brosse, d'outils ou de tampon à récurer métalliques. 1) Utiliser un chiffon doux et propre de type microfibre, humidifié avec un détergent doux <u>non acide</u> et <u>dilué</u> dans l'eau chaude (main non bouillante) 2) Nettoyer avec des mouvements linéaires dans le sens du grain seulement. 3) <u>Rincer</u> à l'aide d'un chiffon propre et doux, humidifié avec de l'eau chaude propre. Respecter le sens du grain. 4) Assécher avec un chiffon doux propre et sec de type microfibre, toujours dans le sens du grain
Autres conseils	Tester tout nouveau produit de nettoyage sur un endroit dissimulé ou sur un échantillon de matériel avant de l'utiliser. Effectuer le nettoyage régulièrement. <u>Attention:</u> Les recommandations suivantes peuvent être suivies uniquement sur des portions de plaque qui ne comportent pas de gravures. Pour enlever des taches d'huile ou de graisse, utiliser, en suivant les recommandations du fabricant, soit un dégraisseur pour acier inoxydable ou un solvant doux de type RSC262 Lavage Final™. Éviter les zones comportant des gravures Si pour enlever une tache particulière, un abrasif s'avère absolument nécessaire, le choisir le plus doux possible et faire un test préalable sur une section non apparente. Toujours procéder dans le sens du grain. Éviter les zones comportant des gravures